

**59****NOMENCLATURE DES PIECES**

Rep.	Désignation	Fonct.	Rep.
35	Batterie	TT	
40	Bloc compteurs	52	
51	Boîtier de dérivation	TT	
52	Boîtier interconnexions	TT	
60	Boîtier de régulation vitesse	59	
142	Calculateur injection	51	
143	Calculateur suspension	58	
154	Capteur distance	51-58	
176	Clavier antidémarrage codé	51	
214	Commutateur régulation de vitesse	59	
216	Commutateur boîte automatique (sur boîte)	59	
300	Contacteur antivol	TT	
319	Contact stop	54	
328	Contact embrayage	-	
438	Electrovanne de régulation vitesse	59	
498	Feu de recul gauche	54	
611	Interrupteur régulation de vitesse	59	
615	Interrupteur alarme (protection volumétrique)	67	
760	Pompe à vide de régulation vitesse	59	
801	Relais boîte de vitesse automatique	59	
831	Relais régulation de vitesse	59	