

**67****NOMENCLATURE DES PIECES****XM
670-000/1****3**

Rep.	Désignation	Fonct.	Rep.	Désignation	Fonct.
3	Afficheur gauche (afficheur électronique ou silhouette)	52	698	Moteur de lève-vitre arrière gauche	67
35	Batterie	TT	699	Moteur de lève-vitre arrière droit	67
51	Boîtier de dérivation	TT*	703	Moteur de verrouillage porte conducteur	67
52	Boîtier interconnexions	TT	704	Moteur de verrouillage porte passager	67
55	Boîtier de verrouillage de portes	67	705	Moteur de verrouillage porte arrière gauche	67
58	Boîtier récepteur de verrouillage	67	706	Moteur de verrouillage porte arrière droite	67
67	Boîtier alarme-antivol	67	707	Moteur de verrouillage de trappe carburant	67
68	Boîtier rétroviseur électrique	56	708	Moteur de verrouillage de volet arrière	67
163	Capteur volumétrique gauche	67	724	Motoréducteur de lève-vitre antipincement	67
164	Capteur volumétrique droit	67	730	Moteur de supercondamnation porte avant gauche	67
176	Clavier antidémarrage codé	51	731	Moteur de supercondamnation porte avant droite	67
280	Connecteur diagnostic	TT	732	Moteur de supercondamnation porte arrière gauche	67
295	Contacteur de supercondamnation porte avant gauche	67	733	Moteur de supercondamnation porte arrière droite	67
296	Contacteur de supercondamnation porte avant droite	67	809	Relais lève-vitre avant	67
297	Contacteur de supercondamnation porte arrière gauche	67	810	Relais lève-vitre arrière	67
298	Contacteur de supercondamnation porte arrière droite	67	888	Sirène	67
300	Contacteur antivol	TT*	961	Temporisateur éclairage	55
303	Contact fermeture gauche capot (témoin)	67	991	Voyant alarme - antivol	67
304	Contact fermeture droit capot (témoin)	67			
305	Contact fermeture porte conducteur (témoin)	67			
306	Contact fermeture porte passager (témoin)	67			
307	Contact fermeture porte arrière gauche (témoin)	67			
308	Contact fermeture porte arrière droite (témoin)	67			
309	Contact fermeture de volet (témoin)	67			
310	Contact feuillure porte avant gauche	55			
311	Contact feuillure porte avant droite	55			
312	Contact feuillure porte arrière gauche	55			
313	Contact feuillure porte arrière droite	55			
321	Contact de verrouillage volet	67			
474	Ensemble serrure porte avant gauche	67			
475	Ensemble serrure porte avant droite	67			
476	Ensemble serrure porte arrière gauche	67			
477	Ensemble serrure porte arrière droite	67			
488	Feu de direction avant gauche	54			
489	Feu de direction avant droit	54			
490	Feu de direction arrière gauche	54			
491	Feu de direction arrière droit	54			
500	Feu répéteur de direction gauche	54			
501	Feu répéteur de direction droit	54			
583	Interrupteur condamnation fonction arrière	55-67			
590	Interrupteur lève-vitre conducteur	67			
591	Interrupteur lève-vitre passager (sur porte cond.)	67			
592	Interrupteur lève-vitre passager (sur porte pass.)	67			
593	Interrupteur lève-vitre arrière gauche sur porte	67			
594	Interrupteur lève-vitre arrière gauche sur console	67			
595	Interrupteur lève-vitre arrière droit sur porte	67			
596	Interrupteur lève-vitre arrière droit sur console	67			
598	Interrupteur plafonnier	55			
615	Interrupteur alarme (protection volumétrique)	67			
696	Moteur de lève-vitre avant gauche	67			
697	Moteur de lève-vitre avant droit	67			