

2	XM 901-000/3		90	
Rep.	Désignation	Rep.	Désignation	
BB00	Batterie	3045	Eclaireur bas de porte avant droit	
BB10	Boîtier d'alimentation	3047	Eclaireur bas de porte arrière droit	
B004	Borne équipotentielle + batterie	3050	Rhéostat d'éclairage	
BMF1	Boîtier maxi-fusibles	3053	Eclaireur allume cigare	
BMF2	Boîtier maxi-fusibles	3054	Eclaireur cendrier	
CA00	Contacteur antivol	3057	Eclaireur commande de volet cendrier	
C001	Connecteur diagnostic	3058	Eclaireur commande de volet autoradio	
CT00	Contacteur tournant	3060	Eclaireur miroir courtoisie conducteur	
PSF0	Platine de servitude-boîte fusibles	3061	Eclaireur miroir courtoisie passager	
V6560	Voyant AIR-BAG	3075	Eclaireur contacteur antivol	
1010	Démarrreur	3100	Contacteur d'éclaireur coffre	
1020	Alternateur	3105	Eclaireur coffre (ou volet AR)	
1086	Relais coupure démarrage par alarme antivol	3110	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	
1150	Boîtier préchauffage	3115	Eclaireur boîte à gants	
1160	Bougies de préchauffage	0004	Combiné	
1203	Capteur à inertie	4020	Thermocontact eau moteur	
1208	Pompe d'injection diesel (correcteur d'avance, stop électrique, contact sécurité)	4030	Thermistance eau moteur (indicateur)	
1244	Electrovanne proportionnelle EGR	4050	Sonde présence d'eau (décanteur carburant)	
1251	Pompe à vide EGR	4110	Manocontact huile moteur	
1400	Capteur point mort haut	4120	Sonde niveau d'huile	
1500	Relais motoventilateur	4315	Jauge à carburant (émetteur)	
1510	Motoventilateur	4400	Contacteur frein de stationnement	
1620	Capteur vitesse véhicule	4410	Contacteur niveau liquide frein	
0002	Commutateur éclairage signalisation	4430	Plaquette frein avant gauche	
2000	Interrupteur feux de brouillard arrière	4431	Plaquette frein avant droit	
2100	Contacteur de stops	4704	Contacteur fermeture capot (détection capot ouvert)	
2200	Contacteur feu de recul	4705	Contacteur serrure coffre (détection coffre ouvert)	
2210	Feu de recul gauche	4900	Vignette indicateur détecteur anomalies	
2215	Feu de recul droit	5015	Moteur essuie-vitre avant	
2300	Interrupteur feux de détresse	5100	Pompe lave-vitre avant	
2320	Feu indicateur direction avant gauche	5105	Gicleur lave-vitre chauffant	
2325	Feu indicateur direction avant droit	5110	Contacteur niveau lave-vitre	
2340	Feu répétiteur latéral gauche	5202	Interrupteur essuie-vitre arrière	
2345	Feu répétiteur latéral droit	5203	Interrupteur lave-vitre arrière	
2520	Avertisseur sonore	5215	Moteur essuie-vitre arrière	
2610	Projecteur gauche	5300	Pompe lave-vitre arrière	
2615	Projecteur droit	6000	Interrupteur de lève-vitre gauche porte gauche	
2620	Feu de position avant gauche	6005	Interrupteur de lève-vitre droit porte droite	
2625	Feu de position avant droit	6015	Interrupteur de lève-vitre droit porte gauche	
2630	Feu arrière gauche sur caisse	6030	Boîtier lève-vitre séquentiel	
2631	Feux arrière droit sur porte coffre	6045	Moteur lève-vitre avant droit	
2632	Feux arrière gauche sur porte coffre	6100	Interrupteur arrière lève-vitre arrière gauche	
2633	Eclaireur plaque police droit	6105	Interrupteur arrière lève-vitre arrière droit	
2635	Feu arrière droit sur caisse	6110	Interrupteur avant lève-vitre arrière gauche	
2636	Eclaireur plaque police gauche	6115	Interrupteur avant lève-vitre arrière droit	
2660	Interrupteur feux antibrouillard avant	6120	Interrupteur condamnation lève-vitres arrière	
2670	Projecteur antibrouillard gauche	6130	Moteur lève-vitre arrière gauche	
2675	Projecteur antibrouillard droit	6135	Moteur lève-vitre arrière droit	
3006	Interrupteur plafonniers	6200	Contacteur de condamnation porte avant gauche	
3022	Plafonnier arrière gauche	6205	Contacteur de condamnation porte avant droite	
3023	Plafonnier arrière droit	6210	Contacteur condamnation porte arrière gauche	
3030	Plafonnier central	6215	Contacteur condamnation porte arrière droite	
3040	Eclaireur bas de porte avant gauche	6216	Contacteur de condamnation issues coffre	
3042	Eclaireur bas de porte arrière gauche	6230	Récepteur infra-rouge de condamnation issues (plip)	
		6240	Moteur condamnation porte avant gauche	

**90****XM**
901-000/3

3

Rep.	Désignation	Rep.	Désignation
6245	Moteur condamnation porte avant droite	8032	Thermistance d'air extérieur
6250	Moteur condamnation porte arrière gauche	8035	Thermostat électronique température habitacle
6255	Moteur condamnation porte arrière droite	8045	Module commande pulseur
6260	Moteur condamnation coffre	8048	Relais pulseur
6265	Moteur condamnation trappe carburant	8050	Moteur pulseur
6300	Interrupteur avance siège conducteur	8065	Motoréducteur volet de mixage
6305	Interrupteur avance siège passager	8070	Motoréducteur volet entrée d'air
6310	Interrupteur réhausse siège conducteur	8071	Motoréducteur volet de distribution
6320	Moteur avance siège conducteur	8080	Calculateur climatisation
6325	Moteur avance siège passager	8100	Allume-cigare avant
6330	Moteur réhausse siège conducteur	8105	Allume-cigare arrière
6340	Interrupteur dossier siège conducteur	8110	Interrupteur vitre arrière chauffante
6345	Interrupteur dossier siège passager	8120	Vitre arrière chauffante
6346	Interrupteur d'accoudoir central	8125	Rétroviseur chauffant conducteur
6347	Moteur d'accoudoir central	8130	Rétroviseur chauffant passager
6350	Moteur inclinaison dossier siège conducteur	8200	Clavier antidémarrage codé
6355	Moteur inclinaison dossier siège passager	8410	Autoradio
6360	Relais réglage siège conducteur	8413	Commande autoradio
6365	Relais réglage siège passager	8415	Chargeur compact-disque
6406	Commutateur des rétroviseurs	8420	Haut-parleur avant gauche
6410	Rétroviseur conducteur	8425	Haut-parleur avant droit
6415	Rétroviseur passager	8430	Haut-parleur arrière gauche
6542	Boîtier ceinture pyrotechnique	8435	Haut-parleur arrière droit
6545	Prétentionneur ceinture pyrotechnique conducteur	8440	Haut-parleur tweeter avant gauche
6546	Prétentionneur ceinture pyrotechnique passager	8445	Haut-parleur tweeter avant droit
6560	Calculateur AIR-BAG	8475	Combiné radiotéléphone
6565	Module sac gonflable conducteur	8480	Emetteur récepteur radiotéléphone
6632	Manocontact liquide circuit hydraulique	8602	Boîtier volumétrique alarme antivol
6800	Interrupteur toit ouvrant	8603	Interrupteur alarme antivol
6801	Contacteur fin de course coulissement toit ouvrant	8604	Capteur volumétrique
6802	Contacteur fin de course entrebâillement toit ouvrant	8605	Sirène alarme antivol
6806	Contacteur toit ouvrant point zéro	8606	Led alarme antivol
6807	Relais toit ouvrant	9000	Unité centrale (OSP)
6810	Moteur toit ouvrant	9005	Station feu avant gauche
7000	Capteur antiblocage de roue avant gauche	9010	Station groupe motoventilateur
7005	Capteur antiblocage de roue avant droite	9015	Station feu avant droit
7010	Capteur antiblocage de roue arrière gauche	9020	Station essuyage lavage
7015	Capteur antiblocage de roue arrière droite	9025	Station acquisition capteurs
7020	Calculateur antiblocage de roue	9030	Station porte et rétroviseur gauche
7026	Groupe électrovanne de freinage	9035	Station combiné
7222	Thermistance d'air extérieur	9040	Station afficheur
7700	Capteur angulaire de direction	9045	Station habitacle
7705	Capteur hauteur de caisse	9050	Station porte et rétroviseur droit
7706	Manocontact de frein	9055	Station commutation, éclairage et signalisation
7707	Capteur pédale accélérateur	9060	Station commutation essuyage
7710	Interrupteur suspension	9065	Station console
7715	Calculateur suspension	9070	Station remorque
7716	Electrovanne de suspension (seul ou avant)	9075	Station feu arrière gauche
7717	Electrovanne de suspension arrière	9080	Station hayon
8006	Thermistance évaporateur	9085	Station feu arrière droit
8007	Pressostat		
8020	Compresseur réfrigération		
8030	Thermistance d'air habitacle		
8031	Thermistance d'eau		