



Réf.	DÉSIGNATION	Réf.	DÉSIGNATION
AA	ALLUMAGE	MF	MASSE FEU
AB	ANTIBLOQUEUR	MP	MASSE POMPE CARBURANT
AL	ALIMENTATION	MT	MOTEUR
AV	AVANT	MV	MOTOVENTILATEUR
BC	BOITIER CAPTEUR DISTANCE	PB	PLANCHE DE BORD
CB	CARBURATEUR	PC	PORTE CONDUCTEUR
CD	CAPTEUR DISTANCE	PD	PORTE ARRIERE DROITE
CL	CONSOLE	PG	PORTE ARRIERE GAUCHE
CN	CABLE NEGATIF	PJ	PROJECTEUR
CP	CABLE POSITIF	PL	PLAFONNIER
CR	CRABOTAGE	PP	PORTE PASSAGER
CT	COMMUTATEUR	PR	PRECHAUFFAGE
DP	DEPOLLUTION	RA	RADIO
EC	ECLAIRAGE CONSOLE	RC	RELAIS CLIMATISATION
EF	ECLAIRAGE COFFRE	RD	ARRIERE DROIT
EG	ECLAIRAGE BOITE A GANTS	RG	ARRIERE GAUCHE
EP	ECLAIRAGE SOUS CAPOT	RL	REPETITEUR LATERAL
ES	ESSUIE-VITRE	RS	RELAIS SECURITE DEMARREUR
FD	CONTACT FEUILLURE DROITE	SB	SUSPENSION BERCEAU
FG	CONTACT FEUILLURE GAUCHE	SC	SIEGE CONDUCTEUR
FP	FREIN DE STATIONNEMENT	SD	SIEGE ARRIERE DROIT
FR	FEUX ARRIERE	SG	SIEGE ARRIERE GAUCHE
GB	GROUPE DE CHAUFFAGE (BOITIER)	SM	SUSPENSION MOTEUR
GC	GROUPE DE CHAUFFAGE	SP	SIEGE PASSAGER
GI	GICLEUR LAVE-VITRE AVANT	ST	SUSPENSION TABLEAU
HB	HABITACLE	SV	REGULATION VITESSE
HY	HYDRAULIQUE	TC	INTERRUPTEUR PORTE CONDUCTEUR
JC	INJECTION CAISSE	TJ	INTERRUPTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR
JM	INJECTION MOTEUR	TO	TOIT OUVRANT
JN	INJECTION	TP	INTERRUPTEUR PORTE PASSAGER
JT	INJECTEUR	UD	USURE FREIN DROIT
LC	LIAISON CAPTEUR	UG	USURE FREIN GAUCHE
LD	AILE AVANT DROITE	VC	VOYANT CRABOTAGE
LP	LIAISON POMPE CARBURANT	VD	VOLET DROIT
MB	MASSE BOITIER INTERCONNEXIONS	VG	VOLET GAUCHE

